

Cada año millones de personas cortan grandes superficies de césped y malezas semana tras semana sin siquiera golpearse un dedo. Sin embargo, ocurrirán aproximadamente 70.000 accidentes suficientemente graves como para ir a la sala de emergencia. La mayoría de los incidentes con las cortadoras de césped son el resultado de:

- Contacto con la cuchilla giratoria
- Objetos proyectados
- Vuelco de cortadoras
- Atropellamiento de personas

La Universidad Estatal de Pensilvania está comprometida a la política en la cual todas las personas tendrán el mismo acceso a los programas, instalaciones, admisión y empleo sin tener en cuenta sus características personales no relacionadas a la habilidad, desempeño o calificaciones de acuerdo a la política de la Universidad o de las autoridades estatales y federales. Es política de la Universidad, mantener un ambiente académico y de trabajo libre de discriminación, inclusive el acoso. La Universidad Estatal de Pensilvania prohíbe la discriminación y acoso de cualquier persona debido a su edad, ascendencia, color, discapacidad o minusvalía, nacionalidad, raza, credo, sexo, orientación sexual, identidad sexual o estatus de veterano. La discriminación o acoso de profesores, empleados o estudiantes no serán tolerados en la Universidad Estatal de Pensilvania. Dirija todas sus preguntas en relación a la política de no discriminación al Affirmative Action Director (Director de Acción Afirmativa), The Pennsylvania State University, 328 Boucke Building, University Park, PA 16802-5901; Tel 814-865-4700/V, 814-863-1150/TTY.

PENN STATE SEGURIDAD Y SALUD AGRÍCOLA

10 Sugerencias de Seguridad con las Cortadoras de Césped



No corra riesgos



Corte de manera inteligente



Agricultural & Biological Engineering
 246 Agricultural Engineering Building
 University Park, PA 16802
 814-865-7685

www.agsafety.psu.edu

1

Los niños menores de 12 años de edad no deberían usar cortadoras de césped tipo tractor.

2

Proteja a las personas de objetos arrojados o de ser atropelladas:

- Asegúrese que el área esté libre de personas, especialmente de niños.
- Limpie el área; quite ramas, piedras, juguetes u otros objetos.



3

Conozca las características del terreno donde cortará el césped. Chequee pendientes, pozos y otros obstáculos del lugar.

4

Proteja los ojos, los oídos y los pies.

- Use anteojos o gafas de seguridad.
- Use dispositivos de protección para los oídos.
- Use zapatos resistentes en lugar de calzado deportivo o sandalias.
- Se recomiendan pantalones largos y guantes.



5

Tenga cuidado con las cuchillas

- Un adulto debe hacer los ajustes de la altura de corte antes de comenzar a cortar.
- Asegúrese que las cuchillas no estén en movimiento antes de quitar el dispositivo de colección del césped.

6

Las máquinas no son juguetes

- Un asiento. Una persona. Sin excepciones.

7

Vaya a la velocidad correcta y en la dirección correcta.

- Más espacio es más seguro.
- Corte el césped solo yendo hacia adelante.
- Las cortadoras tipo tractor pueden ir arriba/abajo de una pendiente.
- Las cortadoras que se empujan deben ir transversal a la pendiente.
- Siempre mire hacia atrás para asegurarse que no haya niños u otras personas.

8

Si está haciendo CUALQUIER COSA menos cortar césped:

- Desenganche las cuchillas y/o pare el motor.
- Si por cualquier motivo se tiene que ir, apague la máquina.
- Trate de usar una cortadora con apagado automático cuando se desenganchan las cuchillas o se apaga el motor.

9

Permanezca lejos de la zona de descarga de la cortadora:

- Apague el motor si una persona ingresa en la zona.



10

Espere por lo menos dos minutos para que el motor se enfríe antes de poner más combustible.

Finalmente si usa una cortadora tipo tractor en una pendiente, asegúrese de conocer las consideraciones especiales y prácticas de seguridad que se pueden encontrar en el manual del operador y por internet.